

### Langattoman pistorasian vastaanotinmoduuli

Tehokas (16 A) vastaanotinmoduuli on suhteellisen helppo asentaa tavallisen pistorasian taakse. Sen avulla pistorasian virta on katkaistavissa ja kytkettävissä langattomasti. Voidaan ohjata kaikilla itseoppivilla System Nexa- ja System Nexa Pro –sarjan lähettimillä.

Kompakti koko, nopea asentaa kojerasiaan

### WMR-3500:n ainutlaatuisuus

Nykyisessä pistorasiassa maadoitus/jännitteinen/jännitteetön johdin kytketään suoraan pistorasian liitäntään.

Käyttämällä tätä moduulia saadaan käyttöön langaton toiminto, minkä lisäksi myös alkuperäistä tavallista pistorasiaa voidaan käyttää edelleen.

Vastaanotinmoduulissa on kaksi liittimellistä johdinta (jännitteinen/jännitteetön), joten lisäjohtimia ei tarvitse valmistella asennuksen aikana.

### Tekniset tiedot

#### Kytkenät

Eristä AINA ennen työn aloittamista verkkovirtalähde ja katkaise virta päävirtakytkimellä.

Kuori yksisäikeisiä johtimia (vain jäykkä johdin) vähintään 10 mm matkalta ja liitä sitten johtimet seuraavien kuvien mukaisesti. Varmista, että liitännät on kiristetty kunnolla eikä paljasta johdinta ole näkyvissä.

Liitäntään sopivan johtimen koko:  $1,6\text{--}2,5\text{ mm}^2$ .

Irrota nykyiset jännitteiset/jännitteettömät tulojohtimet ja maadoitetut johtimet pistorasian liitännöistä.

Liitä jännitteinen/jännitteetön tulojohdin liitäntään ja varmista, että liitäntä on tehty oikein.

Puhdista liitin ja aseta se kojerasiaan.

Liitä jännitteinen lähtöjohdin / maadoitettu johdin pistorasian liitäntöihin.

! Käsittele maadoitettuja johtimia vasta vaiheessa D.

Puhdista johtimet ja aseta moduuli kojerasiaan. Liitä maadoitetut johtimet pistorasian maadoitusliitäntään.

Liitä virtalähde.

Merkkivalo syttyy 10 sekunniksi osoittamaan, että johtimet on liitetty oikein ja virta on kytketty.

Irrota johtimet liittimestä vetämällä.

Kummassakin liittimessä on kaksi liitäntää, joista kumpaakin voidaan käyttää asunnon kytkentöjen mukaan.

Yksi jännitteinen/jännitteetön tulo

Kaksi jännitteistä/jännitteetöntä tuloa

### Ohjelmointi

Vastaanotinmoduulista voidaan muodostaa pariliitos enintään kuuteen eri kaukosäätimeen kerrallaan, sillä siinä on kuusi muistia.

Tätä vastaanotinta ei voi ohjata Code Switch System -kaukolähettimillä.

Käytettävä vain Self Learning System –kaukolähettimillä / itseoppivilla lähettimillä sekä Nexa Gatewaylla.

Ohjelmoiminen OPPIMISTILASSA:

Paina vastaanotinmoduulin Learn-oppimispainiketta kerran. Punainen merkkivalo vilkkuu. Moduuli on nyt oppimistilassa.

Paina sen kaukosäätimen ON-painiketta, jonka kanssa pariliitos muodostetaan.

Kuormitus/lamppu välähtää kaksi kertaa merkinä kaukosäätimen pariliitoksen onnistumisesta.

HUOMAUTUS: Oppimistila kestää 12 sekuntia. Jos tänä aikana ei vastaanoteta signaalia kaukosäätimestä, vastaanotinmoduuli poistuu automaattisesti oppimistilasta muodostamatta pariliitosta laitteen kanssa.

! Jos merkkivalo ei välähdy pariliitoksen muodostamisen aikana,

vastaanotinmoduulin muisti on TÄYNNÄ eikä muiden kaukosäätimien pariliitoksia voida muodostaa, ellei jonkin nykyisen kaukosäätimen pariliitosta ensin poisteta (ohjeet alla).

### Pariliitoksen poistaminen

Yhden laitteen poistaminen:

Paina vastaanotinmoduulin Learn-oppimispainiketta kerran. Punainen merkkivalo vilkkuu. Moduuli on nyt oppimistilassa.

Paina sen kaukosäätimen ON-painiketta, jonka pariliitos poistetaan. Kuormitus/lamppu välähtää kaksi kertaa merkinä siitä, että kaukosäätimen pariliitoksen poistaminen onnistui.

### Muistin tyhjentäminen (poistaa kaikki kaukosäätimet, joihin on muodostettu pariliitos):

Paina vastaanotinmoduulin Learn-oppimispainiketta kuuden sekunnin ajan (vastaanottimen merkkivalo vilkkuu), vapauta painike ja paina vielä kerran.

Kuormitus/lamppu välähtää kaksi kertaa, kun kaikkien kaukosäätimien pariliitokset on poistettu.

### Käyttö

Virran kytkeminen ja katkaiseminen:

Paina kaukosäätimen ON-virtapainiketta. Valot syttyvät.

Vastaanotinmoduulin punainen merkkivalo syttyy yhdeksi sekunniksi sen merkiksi, että kaukosäätimen signaali on vastaanotettu.

Paina kaukosäätimen OFF-virtapainiketta. Valot sammuvat.

Vastaanotinmoduulin punainen merkkivalo syttyy yhdeksi sekunniksi sen merkiksi, että kaukosäätimen signaali on vastaanotettu.

! Vastaanotinmoduulin punainen merkkivalo ei syty valmiustilassa.

Varoitus:

Vastaanottimien välillä on oltava vähintään 1,5 metriä.

Tekniset tiedot:

Radiotaajuus: 433,92 MHz  
Tulojännite: 220–240 V ~ 50 Hz  
Lähtöjännite: 16 A / 3500 W (resistiivinen kuorma)  
Virrankulutus valmiustilassa: alle 1 W

HYPERLINK "http://www.nexa.se"

[www.nexa.se](http://www.nexa.se)

HYPERLINK "mailto:support@nexa.se"

[support@nexa.se](mailto:support@nexa.se)