

## Asukasohje

**Laite päälle tai pois :** Pääkytkimen avulla.

**Pääkytkin :** 0 asento, ei jännitettä, I asento jännite kytkettynä.

**Lämpötilan säätö :** Säästöpyörän avulla.

### LED vihreä :

**Lämmitystoiminto :** Virta päällä mutta laite EI lämmitä; Rele kontakti on auki.

**Jäähdytystoiminto :** EI viilennä huonetilaa Rele kontakti on auki.

### LED punainen :

**Lämmitystoiminto** Virta päällä ja laite lämmittää. Rele kontakti on kiinni.

**Jäähdytystoiminto :** Viilentää huonetilaa Rele kontakti on kiinni.

***Lämpötilaa voidaan rajoittaa*** säästöpyörän sisäpinnalla olevan rajoituskiekon avulla.

Siirtämällä haittakiekkoa vastapäivään (alapuolelta katsottuna) saadaan max. rajoitusta säädettyä ja siirtämällä kiekkoa myötä päivään saadaan minimi arvoa säädettyä..

**HUOMIOITAVAA !** Termostaatti mittaa lämpötilaa laitteen sisältä.

Laitteen sisäisen lämpenemä on elektronisesti kompensoitu

### **Lämpötilan ”pudotustoiminto ”**

**Lämmitystoiminto :** Ulkoisen pudotustiedon päällä ollessa asetettu arvo alenee kiinteästi olevan 3 asteen verran. Lämpötila huoneessa alenee n. 3 astetta.

**Mahdollisissa vika- tai ongelmatilanteissa ;** ota yhteyttä laitteen asentaneeseen yritykseen tai myyjään.

Valmistuttaja ja myynti :

Etherma Skandinavia Oy Kiitoradankuja 9 01530 Vantaa

p. 09 825 4840 [info@etherma.fi](mailto:info@etherma.fi) [www.etherma.fi](http://www.etherma.fi)