

KÄYTTÖOHJE

E-2011L lattiatermostaatti

Asennus:

Termostaatti on asennettava voimassa olevien asennusmääräysten mukaisesti ja vain sähköalan ammattilaisen toimesta.

- Irrota säätönuppi keskiölevystä
- Irrota keskiölevyn kiinnitysruuvi
- Asenna lattia-anturi suojaputkeen, jonka lattiaan sisään jäävä pää on suljettu tiiviisti
- Kytke termostaatin sisääntulo liittimiin N↑ ja L↑ in
- Kytke lämmityskaapelin johdot liittimiin N↓ ja L↓ out
- Käytä erillistä lisäliitintä suojajohtimen (PE) kytkemiseen
- Kytke anturi Sensor merkittyihin liittimiin
- Asenna termostaatti rasiaan
- Asenna peitelevy ja keskiölevy paikoilleen ja kiinnitä keskiölevy ruuvilla
- Asenna säätönuppi keskiölevyyn

Toiminta:

Laitteessa on 2-napainen käyttökytkin. Kun käyttökytkin on alas painettu, virta on kytketty ja led loistaa. Led loistaa normaalisti vihreänä, ja punaisena lämmitysjakson ajan. Lämpötila säädetään halutuksi pyöreällä säätönupilla (asteikko 0-6).

Laite mittaa lattian lämpötilaa lattian sisältä, joten pintalämpötila on eri, kuin lattian sisällä oleva lämpötila. Esim. säätönupin asento 3 vastaa n. 30 °C lämpötilaa lattian sisällä.

Lämpötilan rajoitus: Säätönupin sisällä on haittalevy, jonka avulla voidaan rajoittaa säätönupin liikettä. Siirtämällä kiekkoa vastapäivään, saadaan asetettua maksimi lämpötila. Tai siirtämällä haittakiekkoa myötäpäivään, saadaan asetettua minimi lämpötila.

Haluttaessa, laite voidaan kytkeä pois päältä painamalla käyttökytkintä, jolloin se palautuu yläasentoonsa ja led sammuu.

Hyväksynnät	FI	S	N	Etherma Skandinavia Oy Karitie 9 01530 Vantaa Vaihde: +358 9 825 4840 www.etherma.fi
IP luokka	21			
Jännite	230 V	50 Hz		
Max kuormitus	16 A	3600 W		
Kytkin	2 napainen			
Anturi	NTC 10 kΩ	25 °C	3 m	
Säätöalue	n. 0-60°C			