

SUPERSUKO-KOTELO VIKAVIRTASUOJALLA / SUPERSUKO-KAPSLING MED JORDFELSBRYTARE

KÄYTTÖTARKOITUS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Valmiiksi johdotettu supersuko-kotelo vikavirtasuojalla. Asennuksessa kytketään vain syöttökaapeli.
Färdigkopplad supersuko-kapsling med jordfelsbrytare. Endast matningskabeln behöver anslutas.

TURVALLISUUSOHJEET / SÄKERHETSANVISNINGAR

Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö. Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöönottoa. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta. Testaa vikavirtasuojan toiminta säännöllisesti.
Installationen får endast utföras av behörig elinstallatör. Kontrollera produktens skick före idrifttagning. Använd inte en skadad produkt. Testa jordfelsbrytarens funktion regelbundet.

ASENNUS / INSTALLATION

FI: 1. Katkaise syöttöjännite. 2. Avaa kotelo. 3. Vie syöttökaapeli koteloon. 4. Kytke L=Vaihe, N=Nolla, PE=Suojamaa. 5. Sulje kotelo huolellisesti. 6. Kytke jännite ja testaa vikavirtasuojan toiminta.

SV: 1. Bryt matningsspänningen. 2. Öppna kapslingen. 3. För in matningskabeln. 4. Anslut L=Fas, N=Neutralledare, PE=Skyddsjord. 5. Stäng kapslingen noggrant. 6. Slå på spänningen och kontrollera jordfelsbrytarens funktion.

VIKAVIRTASUOJAN TESTAUS / TEST AV JORDFELSBRYTARE

Paina TEST-painiketta. Vikavirtasuojan tulee lauaeta välittömästi. Palauta käyttöasentoon.
Tryck på TEST-knappen. Jordfelsbrytaren ska lösa ut omedelbart. Återställ därefter brytaren.

TEKNISET TIEDOT / TEKNISKA DATA

230 V AC, 50 Hz • Vikavirtasuojaj/Jordfelsbrytare 30 mA • Supersuko

LISÄTIETOJA / TILLÄGGSINFORMATION

Pistorasian lämpötilankesto on testattu 50 °C ympäristölämpötilassa 16 A jatkuvalla kuormalla 24 tunnin ajan.
Uttagets temperaturbeständighet har testats vid 50 °C omgivningstemperatur med kontinuerlig belastning på 16 A under 24 timmar.

VALMISTAJA / TILLVERKARE

Etherma Skandinavia Oy